



MANUAL USUARIO CERRADURA AUTONOMA DE PROXIMIDAD Y TOUCH

SKU: BLUE-D901



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

Cerradura Autónoma de Proximidad y Contraseña (Táctil)

- ☐ Esta cerradura utiliza 2 contraseñas maestras y 50 contraseñas de usuarios. también incluye una tarjeta maestra, con la cual puede registrar hasta 200 usuarios con tarjeta de proximidad automáticamente Y SIN NECESIDAD DE UTILIZAR UN SOFTWARE DE PARA SU PROGRAMACION O CONFIGURACION. Utiliza teclas táctiles con la tecnología más
 - ☒ avanzada y tarjeta de proximidad, con un rendimiento estable Funciones de gran alcance que proporcionan comodidad y seguridad para su uso. La contraseña y la tarjeta de proximidad
 - ☒ pueden ser creados configurados o incluso eliminados por el usuario sin necesidad de un
 - ☒ software. La cerradura es aplicable a puertas interiores de oficinas modernas, edificios de
 - ☒ oficinas, apartamentos y villas de alto nivel.
- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

-
1. Soporta hasta 200 tarjetas de proximidad (200 usuarios).
 2. Apertura de la puerta de emergencia con llave física
 3. Captura de contraseña con teclas táctiles
 4. Contraseña maestra y 50 de usuarios.
 5. La contraseña puede ser cambiada por el usuario, incluye 1 contraseña maestra y 50 contraseñas de usuarios
 6. Con alarma de baja tensión de 4.8V
 7. Con potencia suministrada por la batería, y la fuente de alimentación de emergencia externo se puede conectar
 8. La cerradura de la puerta se puede instalar de cualquier lado, izquierdo o derecho.
 9. La contraseña puede contener hasta 12 caracteres.
 10. La cerradura de la puerta se puede instalar de cualquier lado, izquierdo o derecho.

I. Bloqueo de Fabrica

Pulse el botón de inicio de contraseña 3 segundos, tendrá un sonido largo, a continuación, suelte el botón, y la cerradura comenzara a funcionar correctamente, Aceptara la tarjeta de autorización como también las tarjetas de apertura de la puerta y la contraseña de administración por defecto sería 12345678.

II. Configuración de las tarjetas de administración

Cuenta con una tarjeta de Administración, tipo llavero color azul, la cerradura aceptara 2 tarjetas de administración contando la azul.

Para hacer la segunda tarjeta de administración pasara la llave azul y sonara una vez con un pitido largo, después pasara otra tarjeta pitara 2 veces, y ya tendrá con éxito las 2 tarjetas de administración.

Descripción de la función de las tarjetas de administración		
Número de tiempos para la lectura de la tarjeta de administración	Función	Respuesta
Una vez	Abrir la cerradura y configurar la tarjeta de apertura de puerta	El timbre tiene un pitido corto y la luz azul parpadeará
Dos veces	Borrar la tarjeta de apertura de puerta	El timbre tendrá un largo pitido y la luz roja parpadeará
Tres veces	Borrar la tarjeta de apertura de puerta perdida	El timbre tendrá dos pitidos largos y la luz roja parpadeará
Cuatro veces	No	El timbre tiene un pitido corto y la luz roja parpadeará
Cinco veces	Borrar todas las tarjetas de apertura de puerta	El timbre tendrá tres pitidos largos, la luz roja parpadeará rápidamente, cuando el timbre tenga dos pitidos cortos, la eliminación es completa

III. Configuración de las tarjetas de apertura de la puerta

1. Lea la tarjeta de administración, el timbre tendrá un "bip", el motor funciona y la luz azul parpadea para entrar en el estado de ajuste de la tarjeta de apertura de la puerta, y pasara una tarjeta nueva para crear una tarjeta de apertura.
2. Coloque la tarjeta de apertura de la puerta y el zumbador tendrá un pitido largo después de que la configuración haya sido correcta. Repita esta operación para establecer otra tarjeta de apertura. Si ya existe la tarjeta, el timbre tendrá dos pitidos cortos. El número máximo de tarjetas de apertura de la puerta que se puede establecer es de 200.
3. Si no se detecta ninguna tarjeta de detección válida dentro de los 5 segundos, el estado de configuración de tarjetas de apertura de la puerta se apagará.

IV. Eliminar la tarjeta de apertura de la puerta

1. Eliminar una tarjeta de apertura de la puerta (usuario)

Lea la tarjeta de administración dos veces continuas, el timbre tendrá un pitido largo, la luz roja parpadea, luego coloque la tarjeta de apertura de la puerta a eliminar cerca de la zona de detección, el timbre tendrá un breve pitido que indica que la tarjeta ha sido eliminada. Repita esta operación para borrar otra tarjeta de apertura de la puerta. Si la tarjeta no existe, el timbre tendrá dos pitidos cortos.

2. Eliminar una tarjeta de apertura de la puerta perdida

Coloque la tarjeta de administración de cerca de la zona de detección por tres veces, el timbre tendrá dos pitidos largos, la luz roja parpadeará; a continuación, coloque la tarjeta de apertura del usuario anterior el cual perdió la tarjeta cerca del área de detección, el timbre tendrá un pitido corto indica que la tarjeta perdida ha sido eliminada. Si se pierde la primera tarjeta de apertura de la puerta, la última tarjeta de apertura de puertas será leída en este estado.

3. Eliminar todas las tarjetas de apertura de la puerta

Coloque la tarjeta de administración al área de detección cinco veces, el timbre tendrá tres pitidos largos, la luz roja parpadea, el timbre tendrá dos pitidos que indican la eliminación es correcta, es decir, todas las cartas originales de apertura de la puerta han sido eliminadas. **V. Teclado táctil**

Con el fin de extender la vida útil de la batería, el teclado táctil estará en modo de espera cuando no se utiliza, para encenderlo uno puede presionar la tecla 5. Cuando la luz de fondo del teclado táctil se enciende, indicaría que el teclado se activa, y en esta ocasión cuando las teclas se pueden utilizar. Si no hay entrada de un plazo de 5 segundos, el teclado volverá al modo de reposo.

VI. Descripción de las funciones de la contraseña de administración

Después de introducir la contraseña correcta administración y pulsando en el símbolo de "llave", el zumbador tendrá un pitido corto, la cerradura de la puerta se abrirá y la luz azul parpadea, presione las teclas de función para seleccionar las funciones correspondientes:

Descripción de funciones de la contraseña de administración		
Tecla de función	Función	Respuesta
1	Cambiar la contraseña de administración	El zumbador un bip y la luz roja y la luz azul parpadeará aleatoriamente
8	Añadir la contraseña de apertura de puerta	El timbre tendrá un largo pitido y la luz azul parpadeará
4	Eliminar la contraseña de apertura	El timbre tendrá un largo pitido y la luz roja parpadeará
0	Borrar todas las claves de apertura	El timbre tendrá tres pitidos largos y la luz roja parpadeará
9	Establecer canales	La luz roja será y el timbre tendrá un sonido largo y abrirá la cerradura de la puerta y entrar en estado del canal; La luz azul estará en el timbre tendrá un sonido largo, la cerradura de la puerta se cerrará y se eliminará el canal.

VII. Cambiar la contraseña de administración 1. Después de introducir los originales 8 dígitos de la contraseña de administración y pulsar el símbolo de la llave, pulse la tecla 1, el timbre tendrá un breve pitido y la luz roja y la luz azul parpadea aleatoriamente. 2. Después ingresamos los 8 dígitos nuevos de la contraseña de administración y pulsar el símbolo de la llave para confirmar, el timbre tendrá un pitido largo; 3. Después de introducir la nueva contraseña de administración (8 dígitos) y pulsar el símbolo de la llave para confirmar, estará con la luz azul, el zumbador tiene tres pitidos largos que indican que la contraseña de administración se ha cambiado correctamente; 4. Si las dos contraseñas introducidas no son los mismos, el zumbador hace 5 pitidos cortos para recordar que no son correctas.

VIII. Configuración de la contraseña de apertura de la puerta

1. Después de introducir los originales 8 dígitos de la contraseña de administración y pulsar el símbolo de la llave, pulse la tecla 8, el timbre tendrá un pitido largo, la luz azul parpadea;
2. Después de introducir 4-6 dígitos de la puerta contraseña de apertura, pulse el símbolo de la tecla para confirmar, el timbre tendrá un pitido largo;
3. Introduzca de nuevo la contraseña de apertura de la puerta acaba de introducir y pulse el símbolo de la tecla para confirmar, el timbre tendrá dos pitidos largos que indican que la contraseña de apertura de la puerta se ha establecido con éxito.
4. Si las dos contraseñas introducidas no son los mismos, el zumbador tienen 5 pitidos cortos para recordar que no es correcta.
5. Repita los pasos 2-3 para configurar otra contraseña de apertura de puertas. Si esta contraseña ha existido, el timbre tendrá dos pitidos cortos.

El número máximo de apertura de puertas de contraseñas es 50. Pulse la tecla C para salir.

Nota: la contraseña de apertura de la puerta que acaba de agregar estará siempre en la posición de la contraseña que se ha eliminado anteriormente

IX. Eliminar o cambiar la contraseña de apertura de la puerta

1. Eliminar una contraseña de usuario

- 1) Después de introducir los originales 8 dígitos de la contraseña de administración y pulsar el símbolo de la llave, pulse la tecla 4, el timbre tendrá un pitido largo, la luz roja parpadeará;
- 2) Ponemos la contraseña anterior a la que vamos a borrar confirmamos con la tecla de llave y volvemos a poner la misma contraseña y oprimimos tecla de llave y automáticamente queda borrada la contraseña;
- 3) Con el fin de eliminar el primer grupo de la apertura de las puertas contraseñas, a continuación, introduzca el último grupo de la apertura de las puertas contraseñas en este estado. Pulse la tecla C para salir.

2. Eliminar todas las contraseñas de apertura de la puerta

- 1) Después de ingresar los 8 dígitos de contraseñas de administración y pulsar el símbolo de la llave, pulse la tecla 0, el timbre tendrá tres pitidos largos y la luz roja parpadea rápidamente;
- 2) Pulse el símbolo para confirmar, el timbre tendrá tres pitidos largos, la luz roja parpadeará, entonces el timbre tendrá dos pitidos que indican la eliminación está completada, es decir, se han eliminado todas las contraseñas de apertura de las puertas; pulse la tecla C para salir.

3. Cambiar la contraseña de apertura de puertas

- 1) Después de entrar en la puerta original de la apertura de la contraseña y pulsar el símbolo de la llave, pulse la tecla 1, el timbre tendrá un breve pitido y la luz roja y la luz azul parpadea alternativamente; 2) Después de introducir 4-6 dígitos de la puerta contraseña de apertura, pulse el símbolo de la tecla para confirmar, el timbre tendrá un pitido largo;
- 3) Después de introducir de nuevo los 4-6 dígitos de apertura de la puerta contraseña y pulsar el símbolo de la tecla para confirmar, la luz azul estará en, el timbre tendrá tres pitidos largos que indican que la contraseña de apertura de puerta se ha cambiado correctamente; 4) Si las dos contraseñas introducidas no son las mismas, el zumbador tienen 5 pitidos cortos para recordar para entrar de nuevo. Pulse la tecla C para salir.

X. Apertura de puerta

1.-Puerta de apertura con tarjeta de detección

Utilice una tarjeta de detección válida para acercarse a la zona de detección de la cerradura de la puerta, el timbre tendrá un pitido, el motor funciona, la luz azul está encendido, lo que indica que el bloqueo ha sido abierto. Si la cerradura de la puerta detecta la acción de apertura de la puerta, se cierra la puerta de forma automática; si no se detecta ninguna acción de apertura de la puerta, la luz azul se apagará 3 segundos más tarde y la puerta se bloquea automáticamente.

2.- Puerta de apertura con la contraseña de administración

Introduzca la contraseña de administración y pulse el símbolo de la llave, el timbre tendrá pitido, el motor va a actuar, la luz azul estará en, lo que indica que el bloqueo ha sido abierto. Si la cerradura de la puerta detecta la acción de apertura de la puerta, se cierra la puerta de forma automática; si no se detecta ninguna acción de apertura de la puerta, la luz azul se apagará 3 segundos más tarde y la puerta se bloquea automáticamente.

3.- Puerta de apertura con la contraseña de apertura de la puerta

Introduzca la contraseña de apertura de la puerta y pulse el símbolo de la llave, el timbre tendrá un pitido, el motor funciona, la luz azul está encendido, lo que indica el bloqueo ha sido abierto. Si la cerradura de la puerta detecta la acción de apertura de la puerta, se cierra la puerta de forma automática; si no se detecta ninguna acción de apertura de la puerta, la luz azul se apagará 3 segundos más tarde y la puerta se bloquea automáticamente.

4.- Puerta de apertura con llave mecánica

La llave mecánica se puede utilizar para abrir la cerradura en cualquier caso (como cuando la batería está baja en carga).

Nota: ① Si la contraseña o la tarjeta de detección no es válida, el zumbador tiene tres pitidos cortos, la Luz roja se encenderá.

② Si la batería está bajo tensión, el zumbador tiene cinco pitidos, la Luz roja se encenderá. Después del primer recordatorio de bajo voltaje, que todavía puede abrir la puerta para más de 200 veces, y con el fin de asegurar el uso normal de la cerradura de la puerta, la batería será cambiado de una manera oportuna.

③ Si la contraseña introducida es incorrecta para 5 veces consecutivas, el teclado se bloqueará Durante 5 minutos.



**Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764**